

Mitsuden

# ネオソケット-G


防雨型

(PAT.P)

## 取扱説明書

ご使用になる前によくお読み下さい。

### ワンタッチ式キャップの取り扱い方法



片方のツメ部に指または工具等を引っ掛け、軽く開きながら手前に引く。



母線電線を電線出入り口に束ねた後、片方のツメ部をはめ込み、その後斜めの状態からワンタッチキャップをかぶせる。

注意

施工後は、きちんとキャップがはめ込まれたかをご確認して下さい。

### フリー端子の取り扱い及び結線方法



使用母線を12mm程度に中剥きを行います。



フリー端子を母線の太さ分のみ緩めて、内側から母線を落とし込みます。



フリー端子をしっかりと締め付けて完了です。

注意

フリー端子は左図のように、端子板の方向が決まっております。初期状態の端子板の方向で施工して下さい。取り扱いが違いますとターミナル本体の破損の原因となります。

■ 製造元 (有)ミツバ電陶製作所 Mitsuden

○安全にお使いいただくために、必ずお読みになってからご使用ください。

## 警 告

- ・定格以上で施工することはおやめください。発熱の原因になります。
- ・防雨型です。水中での使用はできません。発熱の原因になります。
- ・ソケットは、必ず吊り下げて使用すること。発熱の原因になります。
- ・ソケットを移動した後は、電線の後処理を必ずすること。感電の原因です。

## 注 意

- ・折れ曲がった電線は使用しないでください。
- ・器具の取り付け等は、工事業者に依頼してください。
- ・器具等の改造はしないでください。
- ・ソケットの下部は取り外しが可能です。しっかり締まっているかご確認してください。
- ・電球を外す時に、ソケット下部が緩むおそれがありますのでご確認ください。

○本製品は、電気用品安全法にて義務付けられている「ひし形 PSE」を取得しています。

○商品の色は、ロットにより多少異なる場合もありますので、掲載写真とも誤差が出る場合がございます。

また、磁器製のものは掲載寸法と公差が出る場合もございますので、ご了承下さい。